

Плунжерные насосы SPECK - KREOLINE

серия NP16

Возможные неисправности, причины и их решение

Неисправность	Причина	Решение
Утечка воды между клапанным корпусом и редуктором	Уплотнения (23/23A) изношены	Замените уплотнения
Утечка масла между клапанным корпусом и редуктором	Масляные сальники (19) изношены Керамический плунжер поврежден	Замените сальники Замените керамические плунжера
Давление падает / нестабильно шум насоса	Повреждены входные и выходные клапана	Замените клапана
	Образование пара / воздушных пузырьков кавитация	Проверьте давление на входе, отсутствие препятствий потоку на входе, температуру жидкости
Давление не постоянное, стук в входной линии.	Насос засасывает воздух	Проверьте входную линию и соединения на предмет утечек, проверьте подачу воды.
	Клапана изношены. О - кольца на клапанах изношены. Сломана пружина клапан.	Замените компоненты клапана
Увеличение шума без падения давления.	Изношены подшипники	Разберите редуктор, проверьте все детали, замените изношенные детали. Проверьте уровень масла. Если срок службы слишком мал, проверьте, нет ли перегрузки, или слишком велики интервалы смены масла Используйте только рекомендованное масло!

