


Ersatzteilverzeichnis P80/110-500
Spare Parts List

Best.-Nr.:00.5845

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0802	Antriebsgehäuse	Crankcase
2	1	00.4954	Ölauffüllst. kpl. m Entlüftung	Oil Filler Plug Assy with Vent
5	2	06.0830	Cu-Dichtring	Seal
6	1	07.3350	Verschlussschraube	Plug
7	1	07.4213	Stopfen G3/8	Plug G3/8
8	1	00.5474	Ölmeßstab kpl.	Oil Dipstick Assy
9	1	06.0053	O-Ring	O-Ring
12	2	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
13	2	06.0620	Cu-Dichtring	Seal
14	1	03.0314	Lagerdeckel geschlossen	Bearing Cover Closed
14A	1	03.0313	Lagerdeckel offen	Bearing Cover Open
o15	1	06.1403	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
o16	2	06.1493	O-Ring	O-Ring
17	16	21.0190	Innensechskantschraube	Inner Hexagon Screw
18	16	07.3197	Federring	Spring Ring
21	2	05.0195	Kegelrollenlager	Tapered Roller Bearing
21A	5	07.4125	Paßscheibe	Fitting Disc
21B	5	07.4174	Paßscheibe	Fitting Disc
22	1	11.0710	Kurbelwelle	Crankshaft
23	1	07.3759	Paßfeder	Fitting Key
24	3	00.5163	Pleuel kpl.	Conrod Assy
25	3	00.5164	Kreuzkopf mit Plunger	Crosshead c/w Plunger
28	3	11.0719	Kreuzkopfbolzen	Crosshead Pin
29	4	21.0290	Sechskantschraube	Hexagon Screw
29A	2	07.4646	Schlauchschele 1 f. Kühlerschlauch	Bracket 1 f.Cooling Hose
29B	2	07.4647	Schlauchschele 2 f. Kühlerschlauch	Bracket 2 f.Cooling Hose
30	1	03.0315	Abdeckplatte	Cover Plate
30A	5	21.0256	Sechskantschraube	Hexagon Screw
30B	5	08.0132	Durchführungshülle	Grommet
30C	9	07.3512	Unterlegscheibe	Washer
30D	1	00.5536	Spritzschutzdeckel	Splash Cover
31	4	07.1628	Ringschraube	Eye Bolt
o32	3	06.1404	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
33	3	07.3753	Dichtungsaufnahme	Seal Retainer
o33A	3	06.1406	O-Ring	O-Ring
33B	3	07.3755	Seegerring	Clip Ring
33C	3	07.4038	Paßscheibe	Fitting Disc
34	3	07.3752	Ölabstreifer	Oil Shield
34A	3	07.4411	Sicherungsscheibe P80/110-500	Locking Disc P80/110-500
36	3	11.0768	Plunger P80/110-500	Plunger P80/110-500
38	3	07.4406	Dichtungskassette	Seal Case
•38A	6	06.1538	O-Ring	O-Ring
39	3	07.4404	Dichtungshülse	Seal Sleeve
•39A	3	06.1406	O-Ring	O-Ring
•40	3	06.1590	Manschette	Sleeve
•40A	3	06.1591	O-Ring	O-Ring
•40B	3	07.4537	Druckring	Pressure Ring
40C	3	07.3472	Seegerring	Clip Ring
41	3	07.4407	Druckring	Pressure Ring
41A	3	07.4408	Führungsring	Guide Ring
•42	6	06.1556	Doppelwendelring	Double-Coiled Ring
43	3	07.4409	Stützscheibe	Support Disc
44	6	07.4410	Stützring	Support Ring
45	3	07.3250	Spannfeder	Tension Spring
49	8	21.0624	Stiftschraube	Stud Bolt
49A	8	07.3760	Sechskantmutter	Hexagon Nut
50	1	01.0880	Ventilgehäuse	Valve Casing
50A	2	07.3066	Zylinderstift	Centring Stud
50B	1	01.0882	Druckgehäuse	Discharge Casing
51	3	00.6586	Saugventil kpl.	Suction Valve Assy.
51A	3	07.5008	Federspannschale	Spring Tension Cap
••51B	3	07.5220	Ventilsitz Saug	Suction Valve Seat
••51C	3	07.4403	Ventilplatte	Valve Plate
••51D	3	06.1538	O-Ring	O-Ring
••51E	3	07.4908	Ventilfeder	Valve Spring
••51F	3	06.0769	O-Ring	O-Ring

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
52	3	00.6587	Druckventil kpl.	Discharge Valve Assy
52A	3	07.5008	Federspannschale	Spring Tension Cap
••52B	3	07.5221	Ventilsitz Druck	Discharge Valve Seat
••52C	3	07.4403	Ventilplatte	Valve Plate
••52D	6	06.1538	O-Ring	O-Ring
••52E	3	07.4908	Ventilfeder	Valve Spring
••52F	3	06.0769	O-Ring	O-Ring
56	3	07.4400	Druckventilaufnahme	Discharge Valve Adaptor
••56A	3	06.1538	O-Ring	O-Ring
57	6	07.0791	Spannfeder	Tension Spring
58	12	21.0625	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw
59	2	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
59A	2	06.0620	Cu-Dichtring	Copper Seal
60	1	07.1761	Stopfen G1	Plug G1
61	1	07.4925	Stopfen G2	Plug G2
62	1	01.0881	Zwischengehäuse	Intermediate Casing
62A	1	06.1546	Flachdichtung	Flat Seal
62B	4	21.0626	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw
62C	4	07.1558	Knebelkerbstift	Serrated Pin
62D	3	06.1547	Leckageflachdichtung	Flat Leakage Seal
63	2	07.4398	LRF-Winkel	Drip Return Joint
63A	2	06.1548	Leckagedichtung	Leakage Seal
63B	4	21.0627	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw
64	2	07.4395	LRF-Nippel	Drip Return Nipple
64A	6	06.0245	O-Ring	O-Ring
65	1	07.4397	LRF-Stutzen	Drip Return Connection
65A	1	07.4396	LRF-Stopfen	Drip Return Plug
66	1	07.3989	Scheibe für Kurbelwelle	Disc for Crankshaft
67	1	21.0097	Sechskantschraube	Hexagon Screw
67A	10	07.2904	Unterlegscheibe	Washer
68	2	07.4218	Zylinderstift	Cylindrical Pin
79	1	15.0038	Montagewerkz. f. Ventile	Tool for Valve
78	1	00.5815	Ölkühler	Oil Cooler
K1	1	03.0323	Kühlerplatte	Cooling Vane Plate
oK2	2	06.1402	Dichtung f. Getriebedeckel	Seal for Gear Cover
K3	1	03.0312	Getriebedeckel	Gear Cover
K4	8	21.0608	Senkkopfschr. m. Innen-6kant	Hexagon Head Countersunk Screw
K5	8	21.0123	Innensechskantschraube	Hexagon Socket Screw
K6	8	07.2706	Unterlegscheibe	Washer
K7	1	00.5805	Anschlußstutzen f. Ölkühler	Connection for Oil Cooler
K8	6	06.0620	Cu-Dichtring	Copper Seal
K9	2	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
K10	3	07.4180	Anschlußnippel	Connecting Branch
K11	3	07.4179	Winkelschraubtülle-Mutter	U-Joint Connector c/w Nut
K12	2	32.0051	Schlauch f. Kühlung	Tube for Cooler
K13	4	07.1591	Schlauchklemme	Hose Clamp
K14	2	32.0055	Schlauchschutz	Hose Guard
K15	1	07.4426	Mutterteil-Schlauchverschraubung	Hose Couling Nut
K16	4	06.1625	Flachdichtung	Flat Gasket
	•	14.0736	Rep. Satz Dichtungen	Seal Repair Kit
	o	14.0700	Rep. Satz Dichtungen für Antrieb	Seal Repair Kit for Gear
	••	14.0852	Rep. Satz Ventile	Valve Repair Kit



Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change

P80/110-500